

Braille Star

Braille Star 80

De Braille Star 80 is een ergonomisch geoptimaliseerde brailleleesregel voor de professionele werkplek en is uitgerust met 80 piëzo-electrische braillecellen. In combinatie met een toetsenbord kan de Braille Star 80 gebruikt worden als een zelfstandig notitie-toestel. Het toetsenbord van uw PC kan direct bovenop de Braille Star worden geplaatst. De Braille Star 80 is voorzien van een numeriek blok van 16 toetsen en heeft bovendien ook nog 8 functietoetsen.



Universele connectie

De Braille Star 80 kan met uw PC gekoppeld worden door middel van een USB- of seriële poort. Op de Braille Star kunnen een headset en een microfoon worden aangesloten. De Braille Star 80 kan worden gebruikt met diverse soorten schermleessoftware en met diverse besturingssystemen zoals Windows 95/98/2000/NT/ME/XP, Linux en Dos.

Flexibiliteit

Met maar één toetsenbord kunt u zowel notities maken als de computer besturen. Het toetsenbord is direct aan de Braille Star gekoppeld en er kan snel geschakeld worden tussen de stand voor het nemen van notities en de stand voor computergebruik. De Braille Star 80 is leverbaar in de kleuren blauw en zilver-grijs.

Het bedienen van de Braille Star 80

De drievoudige functietoetsen activeren drie functies al naar gelang onderaan, bovenaan of in het midden van de knop wordt gedrukt. De drievoudige functietoetsen zijn ergonomisch geplaatst aan de linker en rechter zijde van de braillecellen. Om de cursor direct op de leespositie van de vinger te plaatsen, is elke braillecel uitgerust met zijn eigen cursor positioneringstoets. De Braille Star is eveneens uitgerust met uitgebreide "up en down" toetsen. Deze toetsen kunnen eenvoudig worden bereikt terwijl u het centrale deel van het Braille display aan het lezen bent. De 16 functietoetsen die door de gebruiker zelf gedefinieerd kunnen worden, kunnen worden gebruikt voor toegevoegde functies, zoals het kiezen van een nummer in een telefoon applicatie.



Capaciteit van het notitieapparaat

Terwijl u met de PC werkt, kunt u ook notities maken onafhankelijk van uw PC. U kunt deze notities zowel met de Braille toetsen van de Braille Star als met het toetsenbord van uw PC, dat bovenop de Braille Star geplaatst is, maken.



Beverenlaan 1
4706 VM Roosendaal
tel. 0165 536156
fax 0165 544040
www.babbage.com

Braille Star 80

Comfortabele verwerking

Uw notities worden als bestand opgeslagen in de Braille Star 80. U kunt tot 5 bestanden tegelijkertijd openen. De Alt+Tab functie zorgt ervoor dat u kunt wisselen tussen openstaande bestanden. Er kunnen 512 bestanden van maximaal 3 MB worden opgeslagen in de Braille Star 80. Sneltoetsen zoals kopiëren (Ctrl+C), knippen (Ctrl+X) en plakken (Ctrl+V) zijn ook te gebruiken. Er is ook een klembord en een eenvoudig te gebruiken zoek- en vervang functie.



vingertoppen op een ergonomische wijze over de cel geplaatst kunnen worden. Als resultaat kunt u in een ontspannen houding lezen. De functietoetsen die als Braille toetsen gebruikt kunnen worden zijn voor Braille invoer op een ergonomische wijze geplaatst. De drievoudige functietoetsen die links en rechts van het leesoppervlak zijn gepositioneerd, zijn eveneens holvormig. De cursor positioneringstoetsen zijn geïntegreerd in het apparaat. Er is geen verloren ruimte tussen de brailleleesregel en het toetsenbord van de PC. Daarom is slechts minimale beweging nodig om de hand te verplaatsen van het toetsenbord naar de leesregel.

2-PC mode

Met de Braille Star 80 kunt u 2 PC's parallel bedienen. Er kunnen twee toetsenborden van twee verschillende PC's op de Braille Star worden aangesloten. Zoals u wisselt tussen USB en serieel kunt u ook wisselen tussen twee verschillende PC's. Op deze manier kunt u twee PC's bedienen met de Braille Star 80.

Eenvoudig overzetten van data

HTCom, het communicatieprogramma van Handy Tech zorgt ervoor dat het eenvoudig is om bestanden van de Braille Star 80 over te zetten naar uw PC en weer terug. Bovendien zorgt HTCom ervoor dat uw het Windows klembord direct naar de Braille Star kunt sturen. Een grade 2 vertaler en een monitor modus die het display van de Braille Star 80 laat zien zijn ook geïntegreerd in HTCom. U kunt ook direct vanuit Word documenten verzenden of de 'Verzenden Naar'-functie van de Verkenner gebruiken om bestanden te verplaatsen naar uw Braille Star 80.

Ergonomisch geoptimaliseerd

De Braille Star is ergonomisch ontworpen. De braille-elementen zijn holvormig, zodat uw

Technische Specificaties

- 80 holvormige braillecellen
- 80 cursor positioneringstoetsen (cursor routing toetsen)
- 2 PC's parallel te bedienen
- USB én Seriele interface
- 4 MB geheugen
- Uitgebreide up/down toetsen
- 2 drievoudige functietoetsen
- 8 functietoetsen
- Kleur: blauw of zilvergrijs
- Capaciteit batterij: 20 uur
- Snelle laadtijd (3uur)
- Afmetingen: 585 x 245 x 24 mm (breedte x diepte x hoogte)
- Gewicht : 2,55 kg



BABBAGE
Beverenlaan 1
4706 VM Roosendaal
tel. 0165 536156
fax 0165 544040
www.babbage.com