

Braillino

Braillino is het meest geschikte notitie apparaat dat er bestaat. De mogelijkheid om de Braillino te combineren met een standaard gsm toestel geeft toegang tot vele functies zoals SMS, e-mail etc.. U kunt zelfs op ieder moment overstappen naar een ander GSM toestel. De optionele Bluetooth® interface maakt draadloze koppeling mogelijk met persoonlijke organizers (PDA), GSM toestel of notebook.



Braillino

De Braillino is de ideale partner. Hij heeft een 20 cellige braille display, twee drievoudige functietoetsen en een ergonomisch braille toetsenbord. Hij is zo klein dat de Braillino werkelijk overal gebruikt kan worden als notitie blok.

Bluetooth® draadloze technologie

Bluetooth® draadloze techniek staat het gebruik van een mobiele telefoon binnen een straal van 10 meter toe zonder lastige kabels. Laat uw telefoontoestel gewoon in uw tas of koffer zitten en schrijf e-mails of SMS berichten wanneer u maar wilt. Uit privacy overwegingen kunt u te allen tijde een koptelefoon gebruiken. Deze kan ook gebruikt worden om telefoongesprekken mee te voeren. De meeste personal organizers die in de handel zijn leveren de volgende functies: telefoonboek met adreslijsten, een agenda functie met alarm, een tekstverwerker, e-mail en SMS, memorecorder enz. enz..

Braille ondersteuning

De Braille ondersteuning van de Braillino betekent zowel invoer via het Braille toetsenbord als uitvoer via het 20 cellige Braille display.

Spraak uitvoer

Met de spraak synthese wordt tekst omgezet in natuurlijk klinkende spraak. Snelheid, toonhoogte en volume kunnen ingesteld worden. De ingebouwde luidsprekers van de telefoon of koptelefoon kunnen daarvoor dienen.



Geoptimaliseerde ergonomie

Het design van de Braillino is het resultaat van uitgebreid ergonomisch onderzoek zoals bij alle producten van Handytech. De positionering van de Braille toetsen zorgt voor een ontspannen houding van uw handen. U kunt uw handen ook laten rusten op het afgeronde oppervlak van de Braillino, zonder dat u per ongeluk toetsen indrukt. De ergonomisch ontworpen holvormige braillecellen zorgen ervoor dat u handen in een natuurlijke houding kunnen blijven terwijl u leest.



BABBAGE
Beverenlaan 1
4706 VM Roosendaal
tel. 0165 536156
fax 0165 544040
www.babbage.com

Braillino

Werken met de Braillino

Twee drievoudige functietoetsen beheersen ieder drie functies al naar gelang de toets onderaan, bovenaan of in het midden, wordt ingedrukt. Deze holvormige toetsen zijn links en rechts van de Braille leeszone geplaatst. Om ervoor te kunnen zorgen dat de cursor op een specifieke plaats wordt gezet, heeft elk van de 20 braillecellen een geïntegreerde cursor positionering toets ("cursor routing"). Twee op- en neerwaartse scroll-toetsen zijn centraal op de Braillino geplaatst.

Braille notitieapparaat

De Braillino kan als een zelfstandig notitieapparaat worden gebruikt. Het 4 MB flash geheugen kan tot 512 bestanden opslaan. Een bestand kan tot 3 MB groot zijn. Om tekst comfortabeler te kunnen invoeren kan men een standaard PC toetsenbord op de Braillino aansluiten.

Eenvoudig bestanden overzetten

HTCom, het communicatieprogramma van de Braillino, maakt het mogelijk om bestanden over te zetten naar en van uw PC. Als u bestanden overzet naar de Braillino, maximaliseert HTCom het gebruik van het geheugen door alleen tekst informatie te gebruiken. U kunt bestanden direct van Windows Explorer of Word downloaden naar uw Braillino.

Uitwisselbaarheid in de toekomst

Met de Braillino heeft u de juiste beslissing genomen voor de toekomst. Jaar in, jaar uit worden de mobiele elektronische componenten steeds kleiner en krachtiger. U heeft dus de vrijheid om de laatste generatie mobiele telefoon of organizer te koppelen met uw Braillino door middel van de Bluetooth® draadloze techniek.



Technische Specificaties

- 20 Holvormige braillecellen
- 20 Cursor positioneringtoetsen ("Cursor routing")
- 1 Seriële interface
- 2 Op- en neerwaartse scrolltoetsen
- 2 Drievoudige functietoetsen
- 8 Braille toetsen
- Kleur : Blauw
- Afmetingen: (breedte x diepte x hoogte) 223 x123 x33 mm
- Gewicht : 688 gram
- Bluetooth® draadloze techniek (optioneel)
- Docking Station (optioneel) met daarin:
- 2 seriële poorten
- 1 USB poort
- aansluiting voor headset
- Gewicht : 200 gram

Comfortabele tekstverwerking

Notities kunnen direct op de Braillino als bestand worden opgeslagen. U kunt tot 5 bestanden tegelijkertijd openen. De Alt+Tab functie zorgt ervoor dat u kunt wisselen tussen openstaande bestanden. Sneltoetsen zoals kopiëren (Ctrl+C), knippen (Ctrl+X) en plakken (Ctrl+V) zijn ook te gebruiken. Er is ook een klembord en een eenvoudig te gebruiken zoeken en vervang functie.



BABBAGE
Beverenlaan 1
4706 VM Roosendaal
tel. 0165 536156
fax 0165 544040
www.babbage.com